

A POST MIX ZS 01-4P berendezés használati kézikönyve

Tisztelt ügyfél,

A ZLATÁ STUDŇA, s.r.o. társaság termékét kapta kézbe.

A POST – MIX több fajta, frissítő, hűtött limonádé és szódavíz gyártását lehetővé tevő csapoló berendezés.

Kérjük, részletesen ismerkedjen meg az összes információval és használati utasítással úgy, ahogy az a továbbiakban fel van tüntetve, és ahogy azt a berendezés beszerelésekor a műszaki dolgozónk megmagyarázza.

Meg vagyunk győződve róla, hogy az összes üzemelési-, kezelési- és karbantartási alapelv és utasítás betartása esetében a termékkel meg lesz elégedve.

Tartalom:

1. Biztonsági előírások és veszélyek
2. Beszerelési helyre fektetett igények
3. Üzembe helyezés és leállítás
 - 3.1. Üzembe helyezés és a berendezés kezelése
 - 3.2. Üzemelés megszüntetése
 - 3.3. Napi ellenőrzés
 - 3.4. Hosszú távú kiiktatás az üzemelésből
4. Tisztítási utasítás
5. Jótállási szerviz
6. Meghibásodások és azok eltávolítása
7. Műszaki adatok

1.0. Biztonsági előírások és veszélyek

Amennyiben a berendezés használata alatt a mellékelt használati kézikönyvben leírtak szerint jár el, a berendezés használata biztonságos lesz.

Figyelmeztetéseink figyelmen kívül hagyása balesethez vezethet.

Tartózkodjon olyan tevékenységektől, amelyek megsértik a berendezés biztonságosságát és hibamentes üzemelését. Mindennemű változás illetve átépítés tilos.

Gondoskodjon róla, hogy a berendezést csak képezett személy kezelje. Fordítson figyelmet arra, hogy nem elhivatott személyek ne kezeljék a berendezést.

Köteles naponta legalább egyszer ellenőrizni, hogy a berendezésen nem észlel-e látható károsodást. A berendezés biztonságosságát és működőképességét befolyásoló változásokat szükséges azonnal jelenteni a műszaki szerviz dolgozónak.

A berendezésen csak eredeti alkatrészek és illetékek használhatók, amelyeket cégünk kipróbált és jóváhagyott. A szabály figyelmen kívül hagyása esetében jótállási szerviz joga érvénytelenné válik.

A berendezés elektromos áram alá van helyezve 220V/50Hz feszültség alatt.

Elektromos áram okozta baleset halálos lehet, illetve komoly sérüléseket okozhat. Az elektromos részekbe való nem megengedett beavatkozás szigorúan tilos.

Javasoljuk a berendezés összekötését fémfelületekkel a berendezés közelében. Kérjen tanácsot a műszaki szerviz dolgozónktól.

A berendezéshez vizes vagy nedves kézzel ne nyúljon.

Ha a berendezés vizes, illetve nedves, azonnal húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

A berendezéshez CO₂ – széndioxiddal töltött palack csatlakoztatott. A palack eredeti kivitelezésű kell, hogy legyen, és jóváhagyással kell rendelkeznie CO₂-vel történő feltöltésre. A palackot a rendeltetés helyén függőlegesen kell elhelyezni és megbiztosítani felborulás ellen. A palackot közvetlen napfénytől, illetve felmelegedéstől óvva tartsa – a fűtőtesttől minimum 0,5 méter távolságban. Fontos a CO₂-t tartalmazó palack helyes beállítása illetve lezárása, hogy a gáz ne illanjon a környezetbe. Az illó CO₂ nehezebb mint a levegő, és annak magasabb koncentrációja zárt teremben fulladást okozhat.

2.0. Beszerelési helyre fektetett igények.

Figyelem!

Minden csapoló berendezés italok csapolására szánt elektromos berendezés, amelyet üzemeléskor elektrotechnikai képesítéssel nem rendelkező személy is kezelhet. A berendezésen végzett bármilyen más munkálatok esetében (pl.: tisztítás) az ilyen személy csupán az elektromos berendezés kikapcsolt állapotában dolgozhat (a főkapcsoló lekapcsolása és az elektromos kábel kihúzása az elektromos konnektorból). A CO₂ palack cseréje, illetve a vízi szűrő cseréje csupán kikapcsolt berendezésen végezhető.

2.1. Elhelyezés

Tartsa be a csapoló berendezések elhelyezéséről és elektromos csatlakoztatásáról szóló érvényes előírásokat. A légáramlás érdekében a berendezést a faltól legalább 5 cm távolságra helyezze el. Minden nyílást hagyjon szabadon, lefedésük tilos.

2.2. Elektromos beszerelés

- leföldelt csatlakozó
- biztosíték: max. 16 A
- elektromos feszültség: max. 230 V / 50 Hz

3.0. Üzembe helyezés és leállítás

3.1. POST MIX berendezés üzembe helyezése és kezelése

Figyelem:

A berendezést csak képezített műszaki szervizdolgozó helyezheti üzembe. Használata alatt figyelmet kell fordítani a higiéniai alap előírásokra (4.0 pont).

A berendezés beszerelésekor és rácsatolásakor a vízvezetékre, CO₂-re, és a szörpös KEG hordókra a csatlakozót dugja a konnektorba és kapcsolja be a főkapcsolót. A berendezés automatikusan beindul. A műszaki dolgozó által beállított minimális hűtési fok elérése után a berendezés automatikusan kikapcsol. Az első ilyen lekapcsolást követően a berendezés lehűtött és készen áll az üzemelésre.

A vezérlap – kijelző kezelése:

A kifolyó alá helyezzen el egy üres poharat a kívánt űrtartalommal. A DOSE READ gomb megnyomásával a kijelzőn állítsa be a csapolni kívánt ital mennyiségét. Ismételt megnyomással beállíthatja a kívánt értéket 0,1 / 0,2 / 0,3 illetve 0,5 liter. Azt követően nyomja meg a kiválasztott ital gombját, amelyet csapolni szeretne, azt követően a pohárba csorogni kezd a kész ital.

Az italok teljes kicsapolt mennyiségének figyelemmel kísérése:

A vezérlapon nyomja meg a DOSE READ gombot és tartsa minimum 3-4 másodpercig. A kijelzőn megjelenik a READ felirat. Rögtön azután nyomja meg a kiválasztott italfajta gombját, miután a kijelzőn megjelenik a kicsapolt ital mennyiségét literekben ábrázoló szám, amely a teljes kicsapolt mennyiséget mutatja.

Az italok teljes csapolt mennyiségének literekben ábrázolt száma figyelemmel követését saját nyilvántartása érdekében a berendezés összes italfajtájánál javasoljuk, mindig a munkaidő kezdetén és végén.

3.2. Üzemelés beszüntetése

A napi üzemelés befejezése után a CO₂ palackot be kell zárni, és a berendezést ki kell kapcsolni a fő kapcsoló segítségével, illetve az elektromos csatlakozó kihúzásával a konnektorból.

3.3. Napi ellenőrzés

Ellenőrizze:

- A CO₂ palack nyitva van-e
- A CO₂ palackon a nyomás mutatóinak értéke helyesen van-e beállítva
- A vízvezeték nyitva van-e

- A szörpös KEG hordók felverését
- Szemmel az összes külső csatlakozás szorosságát
- Szemmel az összes tömlő tisztaságát

Zárja le:

- A szelepet a CO₂ palackon. Közvetlenül a palackban a mutató nem süllyedhet le.

3.4. Hosszú távú kiiktatás az üzemelésből

- Zárja le a CO₂ palackot
- Kapcsolja le a főkapcsolót és húzza ki a csatlakozót a konnektorból
- Zárja el a vízvezetékét
- Kapcsolja le a pipákat a KED hordókról

4.0. Tisztítási útmutató

4.1. A berendezés tisztítása és üzemelési karbantartás

Tisztítás előtt kapcsolja ki a berendezést a főkapcsolóval, és a konnektorból húzza ki az elektromos kábel csatlakozóját.

Havonta legalább egyszer szükséges a berendezés felszínét és a levegő bemenetének helyét megtisztítani a portól, leginkább porszívó segítségével, azt követően pedig puha nedves törölkendővel letörölni. A berendezés mértéken felüli szennyesedése csökkenti annak hűtőképességét.

Hetente legalább egyszer félfordulattal emelje ki a lefolyó csövet (áttetsző műanyag csövecske), és alaposan mossa meg meleg folyóvízben.

5.0. Jótállási szerviz

A berendezésre a hatályos jogelőírások alapján adott jótállási időszak csupán a kezelést érintő összes rendelet helyes betartása-, a beszereléskor szolgáltatott eredeti alkatrészek és illetek használata esetében érvényes.

6.0. Meghibásodások és azok eltávolítása

Amennyiben a berendezés üzembe helyezését érintő összes rendelet-, és tisztítási utasítások betartása ellenére a berendezésen bárminemű meghibásodás keletkezik, kérem, azonnal hívja a műszaki szerviz dolgozót.

7.0. Műszaki adatok

- | | |
|----------------------|--|
| - típus: | POST – MIX ZS 01 – 4P |
| - gyártó: | ZLATÁ STUDŇA s.r.o.
Široké 63, 082 37 |
| - bekötési rendszer: | AC/I/N/PE
TN-S, 230 V, 50 Hz |

	STN EN 60204-1
- névleges teljesítmény:	$P_n = 720 \text{ W}$
- névleges áram:	$I_n = 3 \text{ A}$
- méretek m/sz/m:	420/290/490 mm
- tömeg:	40 kg
- italok min. hőmérséklete:	4 – 8 °C
- kapacitás:	300 pohár 3 dcl / óra